

1 产品简介

1.1 概述

T200 快编精灵是柏科智能(厦门)科技有限公司自主研发的一款实现变速箱电脑板离车编程的辅助工具。它可以替代实车网络和供电系统。电脑板无需实际装车即可实现编程,打破时空限制,大大改善编程环境和提高电脑板装车成功率。设备可广泛运用于汽配商、修理厂,让您在办公室也能编程。目前支持奔驰722.9二号板、三号板,大众奥迪OAM(DQ200),可根据客户需求进行升级。

1.2 功能特点

- 价值:摆脱整车环境,实现离车辅助编程;
- 高效:避免繁琐拆装环节,省时省力;
- 精准:有效避免错编其他电脑板;
- 简便:打破空间限制,编好装车即用。

1.3 配件说明

- 快编精灵主机
- 编程连接线(可选)
- 12V/7A电源适配器
- 快速入门指南

2 设备面板

2.1 正面板

设备正面板如图1所示。



图1 正面板

- ① 编程设备接口:用于连接原厂编程设备。
- ② 编程接口:用于连接编程连接线。
- ③ 电源指示灯:红灯代表设备启动完毕。
- ④ 点火指示灯:绿灯代表点火,不亮代表熄火。
- ⑤ 点火开关:模拟点火/熄火状态。

2.2 背面板

设备背面板如图2所示。



图2 背面板

- ① 电源接口:用于连接12V电源适配器。

2.3 产品配件



奔驰722.9连接线

大众奥迪OAM连接线



电源线



升级线



电源适配器

3 使用步骤

步骤1: 将编程连接线与快编精灵连接并拧紧螺丝。



步骤2: 将编程设备的OBD接口连接到快编精灵的OBD母头上。

步骤3: 将12V电源适配器接入快编精灵电源接口;电源灯亮起,同时,快编精灵给编程设备供电。

步骤4: 将编程连接线的编程端连接需要编程的TCU端口上。

步骤5: 打开点火开关,开始编程。

步骤6: 编程完毕,拔下编程连接线端头,连接下一个TCU继续编程。

4 产品升级

如需升级,支持更多TCU,请至我司淘宝店铺咨询客服。

店铺名称: 柏科智能官方店
咨询电话: 0592-5108830
公司网址: www.myipico.cn



店铺地址



T200 快编精灵 V1.0 快速入门指南